

# BL-02P

## はじめにお読みください

### △警告

以下の注意項目を守らないと、火災や感電により死亡や大けがなどの人身事故が生じる恐れがあります。

- ・湿気やホコリの多い場所、調理台や加湿器のそばなど、油煙・湯気が当たるような場所に本製品を置かない。
- ・本製品を窓の締め切った自動車の車中や直射日光が当たる場所、エアコンやヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所に放置しない。
- ・本製品の分解・改造は絶対にしない。
- ・次のような場合は、ただちに本製品の電源を切り、充電アダプタをコンセントから抜く。
  - 煙が出ている、変な臭いがする、異音がする。
  - 本製品の内部に水や異物が入った。
  - 本製品を落としたり、ケースを破損した。
- ・お手入れの際は、濡れた布やアルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤を使用しない。
- ・はじめから音量を上げすぎない。
- ・本製品を火の中に投げたり、加熱しない。ろうそくなどの火災源の近くに置かない。
- ・雷が鳴り出したら、本製品および充電中のアダプタのプラグに触れない。
- ・液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になるため、所定の時間を超えて充電しない。

### △注意

以下の注意項目を守らないと、人身事故などの傷害や周辺の家財に損害を与える恐れがあります。

- ・本製品を振り回さない。
- ・使い終わったら、安全のために本製品の電源を切る。
- ・本製品を長時間肌に触れたまま使用しない。
- ・本製品に異常、故障が発生した場合は、ただちに使用を中止する。
- ・長時間の使用は視力の低下などを引き起こす恐れがあるため、本製品を使用する場合は定期的に適度な休憩をとる。
- ・疲労感、不快感などの異常を感じた場合には、本製品の使用をただちに中止する。
- ・本製品の使用の際は、壊れやすいものがないかなど周囲の安全に注意する。
- ・光過敏症の既往歴のある人、体調がすぐれないなどの症状がある方は、本製品を使用しない。
- ・本製品を破棄する際は、地方自治体の条例やルールに従う。



## BL-02P 各部名称



## BL-02P 充電方法

microUSB ケーブルを microUSB に差し込みます。 ※プラグの向きにご注意ください。  
AC アダプタ（別売）に接続しコンセントに差し込む、または PC などに接続すると充電が始まります。

充電が始まると赤 LED が点灯します。

## BL-02P 基本操作

起動：電源ボタンを長押し（約 5 秒）して、電源を入れます。

終了：電源ボタンを長押し（約 5 秒）すると、携帯電話オプション画面が表示されるので、「電源を切る」をタップしてください。

本デバイスの起動後の操作は、「タッチパネルでの操作」となります。



## BL-02P アプリインストール方法

① adb コマンドを使えるようにする

■ Android SDK (Android Studio) をインストールする  
<https://developer.android.com/sdk/index.html>

■ ドライバのインストール

・Mac の場合

汎用ドライバで対応できるため事前準備は不要です。

・Windows の場合


機種ごとにドライバが必要となります。BL-02P を PC と USB 接続すると Windows Update にてドライバがインストールされます。（しばらく時間がかかります）

② apk をインストールする

■ Mac の場合

ターミナルを立ち上げ、adb コマンドを実行します。

実行コマンドは `adb install -r "apk を指定"`



■ Windows の場合

コマンドプロンプトを立ち上げ、adb コマンドを実行します。

実行コマンドは `adb install -r "apk を指定"`

インストールが成功した場合は、アプリケーション一覧に追加されます。

## BL-02P 開発環境について

BL-02P に特化した SDK はございません。

Android 6.0 向けアプリケーションを開発できる環境をご用意ください。（Android Studio や Eclipse など）

adb ドライバは、Mac は標準のもので問題ありません。

Windows の場合は Windows update でダウンロードしてください。

GPS、センサーなどは Android 標準となります。（SDK は不要）

# Google サービスについて

BL-02P は Google Mobile Service は使えません。(Google Maps や Google Play など)

## PC との接続について

USB 接続となります。

## BL-02P スペック表

型番	BL-02P
プロセッサ	Cortex-A7 1.1GHz (4 コア)
プラットフォーム	Android 6.0 Marshmallow
ディスプレイ	2.8 インチ QVGA ディスプレイ
解像度	240×320
メインメモリ	1GB
ストレージ	8GB
通信機能	LTE:B1/18/19 IEEE 802.11 a/b/g/n 準拠 Bluetooth® 4.1
タッチパネル	○：静電容量タイプ
カメラ	×
マイク/スピーカ	○
センサー	GPS、10 軸センサー
バインド	○
インタフェース	microUSB、nanoSIM カードスロット
バッテリー容量	リチウムイオンバッテリー2200mAh
質量	約 135g
連続待受時間	約 840 時間
サイズ	高さ約 93.9mm × 幅約 57.5mm × 厚さ約 21.7mm
充電時間	約 210 分 (1A 充電時)
防水、防塵性能	防水 (IPX5 相当)、防塵 (IP6X 相当)
本体カラー	ブラック

## お問い合わせ先

株式会社オプティム OPTiM Corporation  
〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-20 汐留ビルディング 21F  
bl\_support@optim.co.jp

- ※ Google、Android およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
- ※ お客さま自身での nanoSIM カード取り換えはできません。
- ※ 記載の製品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、予告なく変更する場合があります。
- ※ 本書は 2019 年 4 月時点の情報を基に作成しています。内容は将来予告なく変更することがあります。